

## Opérateur CALC\_MAC3COEUR

---

### 1 But

---

Macro-commande dédiée aux assemblages combustibles. Le but est d'évaluer :

- soit la déformation des assemblages combustibles soumis à des chargements thermique, hydraulique et neutronique ;
- soit les lames d'eau inter-assemblages en début de cycle d'un réacteur.

## 2 Syntaxe

U = CALC\_MAC3COEUR (

◆ TYPE\_COEUR = type de cœur à traiter [K]  
/ 'MONO',  
/ 'MONO\_FROID',  
/ 'TEST',  
/ '900',  
/ '1300',  
/ 'N4',  
/ 'LIGNE900',  
/ 'LIGNE1300',  
/ 'LIGNEN4',

Table contenant les informations du réacteur au cycle *N*

◆ / TABLE\_N = [table]

Maillage du réacteur au cycle *N*

◆ / MAILLAGE\_N = [maillage]

Fluence forfaitaire par cycle « passé »

◆ / FLUENCE\_CYCLE = [R]

Résultat sur maillage initial

◇ / RESU\_DEF = [CO]

◇ ETAT\_INITIAL = \_F (

Unité du fichier contenant le chargement THYC

◆ / UNITE\_THYC = [I]

Valeur de la fluence à atteindre

◆ / NIVE\_FLUENCE = / 0., [DEFAULT]  
/ r, [R]

Type de l'effort de maintien

◇ / TYPE\_MAINTIEN = / 'DEPL\_PSC' [DEFAULT]

Prise en compte de la poussée d'Archimède

◇ / ARCHIMEDE = / 'OUI' [DEFAULT]

),

◇ DEFORMATION = \_F (

Résultat contenant l'état initial

◇ / RESU\_INIT = [resultat]

Unité du fichier contenant le chargement THYC

◆ / UNITE\_THYC = [I]

Valeur de la fluence à atteindre

◆ / NIVE\_FLUENCE = [R]

# 1. cas d'un cœur multi-assemblage ( TYPE\_COEUR ≠ 'MONO' )

Type de l'effort de maintien  
◇ / TYPE\_MAINTIEN = / 'DEPL\_PSC' [DEFAULT]

Prise en compte de la poussée d'Archimède  
◇ / ARCHIMEDE = / 'OUI' [DEFAULT]

# 2. cas d'un cœur mono-assemblage ( TYPE\_COEUR = 'MONO' )

Type de l'effort de maintien  
◆ / TYPE\_MAINTIEN = / 'DEPL\_PSC'  
/ 'FORCE'

Valeur de la force de maintien si TYPE\_MAINTIEN = 'FORCE'  
◆ / FORCE\_MAINTIEN = [R]

Prise en compte de la poussée d'Archimède  
◆ / ARCHIMEDE = / 'OUI'  
/ 'NON'

),

◇ LAME =\_F(

Unité du fichier contenant le chargement THYC  
◆ / UNITE\_THYC = [I]

)

U est de type evol\_noli .

## 3 Opérandes

---

### 3.1 Opérande **TYPE\_COEUR**

Nom du type de cœur à traiter.

Le cas 'TEST' représente un cœur fictif à cinq assemblages combustibles, disposés en croix.

Le cas 'MONO' représente un assemblage seul (soit un cœur fictif mono-assemblage, sans prise en compte du contact avec les internes de cuve) en température « cœur à chaud » .

Le cas 'MONO\_FROID' représente un assemblage seul (soit un cœur fictif mono-assemblage, sans prise en compte du contact avec les internes de cuve) à température ambiante.

Les cas 'LIGNEXXX' (avec XXX='900', '1300' ou 'N4') représentent un calcul de rangée pour chaque conception de palier.

On se reportera à la documentation de référence [R7.06.01], en particulier pour tout ce qui concerne les chargements et les différents repères utilisés.

### 3.2 Opérande **TABLE\_N**

Table (au format DAMAC) contenant l'information des assemblages (position, conception et déformation principalement).

Pour un calcul 'DEFORMATION', il s'agit de la composition du coeur du cycle simulé. Pour un calcul 'LAME', il s'agit du DAMAC à partir duquel on veut calculer les lames d'eau. Pour un calcul 'ETAT\_INITIAL', il s'agit du DAMAC que l'on cherche à reproduire.

### 3.3 Opérande **MAILLAGE\_N**

Maillage correspondant à la description du cœur : la conception des assemblages dans le maillage doit correspondre à la conception fournie dans 'TABLE\_N'.

### 3.4 Opérande **FLUENCE\_CYCLE**

Fluence « forfaitaire » pour prendre en compte l'irradiation initiale des assemblages : l'irradiation initiale de chaque assemblage est prise égal à N fois 'FLUENCE\_CYCLE' avec N le nombre de cycles passés de l'assemblage, donné dans 'TABLE\_N'.

Avec une valeur de FLUENCE\_CYCLE=0, tous les assemblages auront donc une irradiation initiale nulle.

Remarque : ce mot-clé n'est pas pris en compte pour un calcul DEFORMATION avec RESU\_INIT, car dans ce cas l'irradiation initiale de chaque assemblage est issu du résultat donné dans RESU\_INIT.

### 3.5 Opérande **DEFORMATION**

Mot-clé facteur qui précise que la macro-commande est ici utilisée pour calculer les déformations des assemblages combustibles en configuration cœur.

#### 3.5.1 Opérande **RESU\_INIT**

Possibilité de donner un résultat en état initial. Ce mot-clé est utile dans le cas de réalisation de plusieurs cycles d'irradiation.

#### 3.5.2 Opérande **UNITE\_THYC**

Unité logique dans laquelle est donnée le fichier THYC en entrée de CALC\_MAC3COEUR contenant les chargements hydrauliques axiaux et transverses.

## 3.5.3 Opérande NIVE\_FLUENCE

Valeur de la fluence reçue par les assemblages lors du cycle (en  $10^{24}$  neutrons/m<sup>2</sup>).

## 3.5.4 Opérande TYPE\_MAINTIEN

Pour les cas de cœurs multi-assemblages (différents de 'MONO' ou 'MONO'FROID'), ce mot clé est facultatif et n'autorise que la valeur 'DEPL\_PSC' (valeur par défaut) explicitée ci-dessous. L'effort de maintien est alors engendré par le déplacement imposé par la Plaque Supérieur de Cœur (PSC) sur le système de maintien de chaque assemblage. La valeur de ce déplacement est renseignée dans le fichier de données géométriques (datg) de chacun des cœurs considérés.

Dans le cas mono-assemblage ('MONO' ou 'MONO'FROID'), le mot clé TYPE\_MAINTIEN est obligatoire, sans valeur par défaut, et peut prendre les valeurs 'DEPL\_PSC' ou 'FORCE' :

- 'DEPL\_PSC' : l'effort de maintien est alors engendré par un déplacement imposé comme décrit ci-dessus ; dans ce cas le mot clé FORCE\_MAINTIEN n'est pas attendu ;
- 'FORCE' : l'effort de maintien est alors introduit par une force imposée fixe dont la valeur est donnée par le mot clé FORCE\_MAINTIEN. Cette option permet de reproduire fidèlement les essais expérimentaux qui servent notamment à recalibrer le modèle.

## 3.5.5 Opérande FORCE\_MAINTIEN

Dans le cas mono-assemblage ('MONO' ou 'MONO'FROID'), ce mot clé permet de fournir la valeur (en Newtons) de la force de maintien dans le cas TYPE\_MAINTIEN='FORCE'.

## 3.5.6 Opérande ARCHIMEDE

Dans le cas mono-assemblage, le mot clé ARCHIMEDE est obligatoire, sans valeur par défaut, et peut prendre les valeurs 'OUI' ou 'NON'. Ce mot clé permet de choisir si la poussée d'Archimède est activée ou non.

Pour les cas de cœurs multi-assemblages (différents de 'MONO' ou 'MONO'FROID'), ce mot clé est facultatif et n'autorise que la valeur 'OUI' (valeur par défaut) : la poussée d'Archimède est toujours activée.

## 3.6 Opérande LAME

Mot-clé facteur qui précise que la macro-commande est ici utilisée pour déterminer les lames d'eau à partir d'un cœur composé d'assemblages déformés. Pour un calcul de lame d'eau « fin de cycle » (EOC en anglais), il suffit de fournir le DAMAC mesuré dans 'TABLE\_N'. Pour un calcul de lame d'eau « début de cycle » (BOC en anglais), il faut fournir un DAMAC « reconstitué » à partir des DAMAC connus et du plan de cœur ; ce DAMAC « reconstitué » est à la charge de l'utilisateur, et doit être fourni dans 'TABLE\_N'. Les efforts hydrauliques sont pris en compte par le chargement défini dans 'UNITE\_THYC'.

### 3.6.1 Opérande UNITE\_THYC

Unité logique dans laquelle est donnée le fichier THYC en entrée de CALC\_MAC3COEUR contenant les chargements hydrauliques axiaux et transverses.

## 3.7 Opérande ETAT\_INITIAL

Mot-clé facteur qui précise que la macro-commande est ici utilisée pour reconstituer l'état mécanique à partir de l'observation des déformations en fin de cycle : cet état mécanique peut alors être utilisé comme état initial dans un calcul postérieur.

## 3.7.1 Opérateur UNITE\_THYC

Même utilisation qu'en §3.7.1.

## 3.7.2 Opérateur NIVE\_FLUENCE

Même utilisation qu'en §3.5.3.

## 3.7.3 Opérateur TYPE\_MAINTIEN

Même utilisation qu'en §3.5.4 dans le cas différent de 'MONO'.

## 3.7.4 Opérateur ARCHIMEDE

Même utilisation qu'en §3.5.6 dans le cas différent de 'MONO'.

## 3.8 Opérateur RESU\_DEF

Dans le cas de l'utilisation de l'opérateur 'LAME', le résultat est fourni sur le maillage déformé initialement par la donnée des déformations (Cf. [R7.06.01] pour les détails de cette opération) : les déplacements fournis par le concept résultat sont donc à comprendre comme le déplacement relatif à ce maillage déformé et comme le déplacement relatif au maillage fourni avec les assemblages « droits ». En pratique, il est donc compliqué d'utiliser de tels déplacements. `CALC_MAC3COEUR / LAME` propose donc l'opérateur 'RESU\_DEF' qui permet de récupérer un concept résultat qui contient le déplacement sur le maillage initial non déformé, ce qui permet de post-traiter facilement les déplacements.

En revanche, pour des post-traitements de type « lame d'eau », les résultats fournis par le concept résultat de `CALC_MAC3COEUR` sont parfaitement utilisables.

La recommandation avec un calcul de lame d'eau est donc de procéder comme suit :

```
RESU = CALC_MAC3COEUR (
  [...]
  RESU_DEF = CO('RESUDEPL'),
  LAME=_F(
    [...]
  )
)

# post-traitement des lames d'eau sur RESU
POST_MAC3COEUR (
  RESULTAT = RESU ,
  [...]
  LAME = _F (
    [...]
  ) ,
)

# post-traitement des déplacements sur RESUDEPL
POST_MAC3COEUR (
  RESULTAT = RESUDEPL ,
  [...]
  DEFORMATION = _F (
    [...]
  ) ,
)
```

# Code\_Aster

**Version  
default**

Titre : *Opérateur* CALC\_MAC3COEUR  
Responsable : *BADEL Pierre*

Date : 01/06/2017 Page : 7/7  
Clé : U4.90.11 Révision :  
6e2de65b1258